

Maintenant que tout est terminé, il est temps de passer à la partie esthétique finale.

Outils utiles ou nécessaires :



Plinthe.

Les plinthes servent à couvrir l'espace entre les planches du plancher et le mur. Toutes les plinthes sont environ 100 mm plus longues que la distance entre les parois de la cabine. Vous devrez donc faire un peu de travail à la main, mais attention à ne pas trop couper. Étudiez attentivement le plan, choisissez et marquez toutes les parties d'une plinthe afin de savoir exactement où chacune d'elles doit être placée.

Forme en losange

Il s'agit de la dernière partie, qui s'élève au sommet du triangle du toit et confère à la cabine son charme unique. Elle est fixée au sommet du triangle du toit et recouvre la jonction de la bordure de faîtage.

