


FUNKTIONSPRINZIP (Öffnet nach innen)

Zwei wichtige Punkte sind zu beachten:

- » Der Griff
- » die Befestigungsklammern

Zwei Möglichkeiten zum Öffnen des Fensters:

- » Kippen
- » Drehen



Funktionsweise des X-Fensters – 1. Innenansicht geschlossen; 2. Kippmodus Standardbelüftung; 3. Drehmodus; 4. Außenansicht; 5. Kippmodus mit Mikrobelüftung; 6. Drehmodus halb fixiert; 7. Scharniere; 8. Befestigungsklammern (fest/nicht fest); 9. Griff in unteren Position; 10. Griff in oberen Position; 11. Griff in horizontaler Position; 12. Fensterneigung; 13. Griff in 45-Grad-Position.