




Nützliche oder
notwendige werkzeuge:



Erste Holzstämmen platzieren – 1. 65,5 mm Wandstämmen (müssen zuerst platziert werden);
2. 131 mm Wandstämmen (werden nach den 65,5 mm Stämmen platziert).



**ALLE
HOLZSTÜCKE MÜSSEN
SO PLATZIERT
WERDEN, DASS DIE ZUNGE
NACH OBEN ZEIGT**



Erste Holzplatzierung 2 – 1. Außenbalken; 2. Innenbalken; 3. 65,5 mm Holz;
4. 131 mm Holz; 5. Wassertropfkante (~10 mm)


Übersicht über die Installation des ersten Holzklotzes

Holztyp:

- » **65,5 mm breite Holzstämmе** – müssen zuerst platziert werden
- » **131 mm breite Holzstämmе** – werden nach den 65,5 mm breiten Holzstämmen platziert

Wichtige Anforderungen:

- » **Alle Holzstämmе müssen mit der Feder nach oben platziert werden**
- » Zwischen dem Fundament und den ersten Holzstämmen muss eine wasserdichte Schicht angebracht werden
- » Die richtige Platzierung ist entscheidend, denn „ein guter Start ist die halbe Miete“



Wassertropfenecke

Installationsschritte:

- 1. Reihenfolge:** Installieren Sie alle ersten Balken in der richtigen Reihenfolge, beginnend mit den 65,5 mm Balken.
- 2. Positionierung:** Zentrieren Sie die Balken auf dem Fundament mit einem Überstand von ca. 10 mm für die Tropfkante.
- 3. Ausrichtung überprüfen:** Überprüfen Sie mit derselben Fadenmethode wie bei den Grundbalken, ob die Balken gerade sind.
- 4. Befestigung:** Schrauben Sie die Balken mit einem Abstand von ca. 0,5 m zwischen den Schrauben fest.

Fundamentdetails:

- » Außen-Grundbalken (70 x 43 mm)
- » Innen-Grundbalken (43 x 43 mm)
- » 10 mm überstehender Wasserablauf an den Ecken, um Wasserschäden zu vermeiden